

# デジタル 温 湿 度計 ビッグ BIG


## 時刻と日付の設定

電池を入れると、初期設定により、液晶画面の時刻表示部分に“AM12:00”と表示されます。以下の方法で時刻および日付を設定してください。

時刻表示



時刻表示



(ADJ) ボタン

(MODE) ボタン

※設定の途中に1分間放置すると、時計表示部分の点滅が止まり、通常の状態(時計表示)に戻ります。設定中の内容は反映されます。

※使用開始後に、時刻表示/12時間または24時間表示/日付の変更をおこないたい場合は、同様に以下の手順で変更をおこなうことができます。

※日付表示は、2016年11月以降に出荷された製品に追加された機能です。

## 設定手順

- ① (MODE) ボタンを3秒長押しすると“分”が点滅します。



- ② (ADJ) ボタンを押して“分”を合わせ、(MODE) ボタンを1回押します。



- ③ “分”の点滅が止まり、“時”が点滅します。(ADJ) ボタンを押して“時”を合わせ、(MODE) ボタンを1回押します。




- ④ “12hr”という表示が点滅します。(ADJ) ボタンで12時間または24時間表示を設定し、(MODE) ボタンを1回押します。




- ⑤ “2008”という表示が点滅します。(ADJ) ボタンで下2桁の数字を今年の西暦と同じ数字に合わせ、(MODE) ボタンを1回押します。



- ⑥ “1M1D”と表示され、Mの数字が点滅します。(Mは月、Dは日を示しています。)(ADJ) ボタンで今日の日付の“月”の数字を合わせ、(MODE) ボタンを1回押します。



- ⑦ Dの数字が点滅します。(ADJ) ボタンで今日の日付の“日”の数字を合わせ、(MODE) ボタンを1回押します。



- ⑧ 設定が完了すると点滅が止まり、通常の状態(時刻表示)に戻ります。



=== 日付の確認 ===  
通常の状態(時計表示)で(ADJ) ボタンを1回押すと、日付が表示され、今日の日付を確認できます。そのまま数秒放置するか、(ADJ) ボタンを1回押すと、元の状態(時計表示)に戻ります。

