

安全にお使いいただくために

- 本取扱説明書をよく読み、理解してから使用を開始してください。間違った使い方は人や生体、器具類の故障、感電、火災など重大な事故の原因となりますので、絶対に避けてください。
- 使用開始前に破損や傷を発見した場合は、そのまま使用せず、販売店様にご相談ください。
- お客様の取り扱い上の不注意や、飼育生体による破損や脱走、事故に関しての補償はいたしかねます。
- 本製品の使用時における、本製品以外(生体や器具、家財など)への補償はいたしかねます。
- 飼育する生体に関しては、販売店・専門のスタッフに相談することをおすすめします。
- 生体は種類によって様々な行動や習性があります。本製品の使用にそぐわないと感じた場合はただちに使用を中止してください。

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 爬虫類・両生類飼育以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の加工・改造はしないでください。
- 本製品は水槽ではありません。水をためないでください。
- 本製品を乱暴に扱ったり、衝撃を加えたりしないでください。
- 本製品の近くでは保温球やヒーターなど高温になるものを使用しないでください。本製品の変形や火災の危険性があります。
- 小さなお子様の手の届かない場所へ設置してください。
- 屋外や直射日光のある場所、温度変化の激しい場所、湿度の高い場所には設置しないでください。

- 本製品を設置する際は、底面全体がのる、強固で安定した台の上に水平に設置してください。畳やじゅうたんの上など不安定な場所や滑りやすい場所、傾いた場所には設置しないでください。
- テレビやパソコンなど、水気を嫌う電気製品の近くには置かないでください。
- 持ち運ぶ際は、必ずケースの底面を持ってください。
- マグネット部に時計・磁気カードなど磁気の影響を受ける物を近づけないでください。
- 脱走防止のため、マグネット部がしっかりとロックされているかご確認ください。フタの裏表・前後の入れ間違いにご注意ください。
- フタの開閉時は、指や生体、器具のはさみこみにご注意ください。
- 40°C以上のお湯を直接かけないでください。
- お手入れの際は、水かぬるま湯を使用し、熱湯やアルコール、洗剤やクレンザー、シンナー等は使用しないでください。
- 傷がつかないよう、やわらかい布やスポンジを用いてください。金属ブラシやたわし、研磨剤入りスポンジなどで強くこすったりしないでください。

グリーンカーペットについて(材質:ポリエステル)

- 洗濯(手洗い)ができるポリエステルフェルトです。
- 軽く水洗いしてからご使用ください。
- 洗濯や水濡れ、摩擦により色落ちや毛羽立ち、収縮の可能性があります。
- タンブラー乾燥は避けてください。
- ロットにより色や厚み、硬さに多少の差が生じる場合があります。

※本製品は改良のため予告なく仕様、デザイン等を変更させていただく場合があります。