

DIGITAL THERMO-HYGROMETER

デジタル温湿度計

取扱説明書

安全にお使いいただくために

- 本取扱説明書をよく読み、理解してから使用を開始してください。
- 本製品は爬虫類・両生類飼育を目的に製造されています。本取扱説明書記載内容以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の加工・改造はしないでください。
- 本製品を乱暴に扱ったり、衝撃を加えないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に設置・保管してください。
- 本製品使用における、本製品以外(生体・器具・家財など)に対する補償はいたしかねます。
- 本製品は専門的な測定機器ではありません。飼育の目安としてお使いください。

【ボタン電池について】



警告

本製品にはボタン電池が2個付属しています。
(本体内蔵1個、交換用1個)

小さなお子様の手の届かない所に保管し、紛失しないようご注意ください。
ボタン電池は誤飲すると大変危険です。短時間で化学やけど、粘膜の貫通などを起こし、最悪の場合は命に関わります。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談、指示を受けてください。

- 電池から漏れた液に触れないでください。目に入った時や手に触れた場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。
- 電池はプラスマイナス(+)を正しくセットしてください。
- 電池はショート、分解、充電、加熱しないでください。
- 電池を保管するときや廃棄するときは、テープ等で絶縁し、他の電池や金属製のものと接触させないでください。
- 長時間ご使用にならないときは本体から電池を取り外して保管してください。


【設置について】

- 防水・防滴構造ではありません。水滴のかかる場所や結露の起こる場所では使用しないでください。
- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 直射日光や白熱電球などの光・熱が直接当たる場所では使用しないでください。
- 火気のそばや高温になる場所では使用しないでください。
- 生き物が触れる位置に設置しないでください。
- ガラスケージ専用です。壁紙や塗装面など粘着シールにより素材を傷める可能性のある場所には設置しないでください。
- 貼り付け先の素材によっては貼付跡が残ったり、粘着が弱くなる場合があります。

【お手入れについて】

- お手入れの際は水かぬるま湯で濡らしてから軽く絞った布などを使用してください。直接水をかけたり、熱湯、アルコール、シンナー、洗剤などは使用しないでください。

セット内容




固定プレート×2

ボタン電池×2
(本体内蔵×1
交換用×1)

本体

各部の名称



液晶画面

固定プレート

電池ホルダー

摂氏(°C)/華氏(°F)
切り替えボタン

固定プレート

取付穴

使用方法

1. ボタン電池のセット(図 A)

- ①電池ホルダーの外側の穴に、ペン先や針金など、細長いものを差し込み、電池ホルダーを引き出します。
- ②電池絶縁シートを外し、ボタン電池をセットします。正面(液晶のある側)が+極です。
※本体にあらかじめ内蔵されている電池は動作確認用です。
- ③電池ホルダーを本体にセットし、確実に閉じてください。しばらくすると液晶画面が表示されます。

2. 固定プレートの取り付け(図 B)

左右どちらかの穴に固定プレートを差し込みます。

3. ケージへの設置(図 C)

- ※あらかじめ、貼り付ける面の汚れやホコリをきれいに取り除いてください。
- ①固定プレートの粘着シールの剥離紙をはがします。
- ②ケージ内のお好きな場所に貼り付けてください。
※粘着面は手でさわらないでください。
※何度も貼り直しをおこなうと粘着力が落ちますのでご注意ください。

4. 摂氏(°C)/華氏(°F)の切り替え(図 D)

本体裏側のボタンを先のとがった棒などで押すと、摂氏(°C)、華氏(°F)の表示が切り替わります。

