

# Rio COB LED

リオコブLED

COB型 LED採用!!

12W



取扱説明書

安全にご使用頂く為に、本取扱説明書の警告、注意の項を良くお読みください。この取扱説明書は必ず保管してください。使用方法や取り付け方法に不安がある場合は、専門の電気工事者にご相談ください。

取り付け方法

器具の重量 (140g) 及び操作性に十分耐えられる  
灯具 (E26口金ソケット) に取り付けてご使用ください。

弊社「ネオアーム」使用時の  
取り付けイメージ

注) 本製品をソケットに取り  
付ける際は、ねじ込みすぎに  
ご注意ください。強くねじ込  
みすぎると破損の原因となり  
ます。



(仕様)

品名	定格電圧	消費電力	全光束	色温度	重量	口金	設計寿命	使用推奨温度
リオ COB LED クールホワイト	AC100V (50/60Hz)	12W	1588lm	約15000K	140g	E26	約20,000時間	0~35℃
リオ COB LED シャロープルー	AC100V (50/60Hz)	12W	722lm	約27000K	140g	E26	約20,000時間	0~35℃

※設計寿命は、LED基盤の寿命です。湿度、温度、電源電圧などご使用環境の影響を受け寿命が短くなることがあります。  
(灯具の仕様や電源などを確認し、周辺温度0~35℃の範囲内でご使用ください。)

※本製品は、改良の為に予告なしに仕様、デザインを変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

観賞魚用LEDランプ

# Rio COB LED

リオコブLED

【取扱上のご注意】

---

## 警告

- 取り付け、取り外しや清掃の際には必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 本製品は調光機能の付いた灯具には対応しておりません。また非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、密閉型器具または密閉に近い器具、ダウンライト器具などに絶対に使用しないでください。(ランプの破損や発煙、安定器損傷の原因)
- 製品の取り付け交換の際には、取り付け側(灯具)の仕様を確認したうえで適合する製品を使用してください。(故障、短寿命、火災の原因)
- 製品取り付けの際は、指定の電圧が供給されていることを確認してください。(不点灯、故障、短寿命の原因)
- 点灯中は紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流や周波数が50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。
- 製品を分解しないでください。(故障、感電の原因)
- 製品を改造したり、構成部品を変更して使用しないでください。(故障、火災、感電の原因)
- 煙や異臭が発生した場合は、直ちに電源を切り、販売店または弊社までご連絡ください。(漏電、火災の原因)
- 製品に破損のある状態では絶対に点灯させないでください。(感電、落下による怪我の原因)
- 本製品は防水加工はされておりません。水洗いは絶対にしないでください。製品を水中に落とした場合は、直ちに使用を中止し、絶対に再使用しないでください。(故障、火災、感電の原因)
- 水滴のかかる状態、高い湿度下、35℃以上の高温下では使用しないでください。水面からは20cm以上距離をとり、製品に水滴や水しぶきがかからないように取り付け位置に注意してください。(故障、火災、感電、短寿命の原因)
- 屋外では使用できません。

---

## 注意

- 屋外、高温、多湿、結露しやすい場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。(故障や短寿命の原因)
- ランプ周囲温度が0~35℃の範囲外では使用しないでください。(故障、短寿命の原因)
- 製品には塗料などを塗らないでください。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。ただし締めすぎにもご注意ください。(落下、破損の原因)
- 点灯中は光源部を直視したり、長く見ないでください。(目の損傷の原因)
- 点灯中は製品本体が熱くなりますが異常ではありません。点灯中および消灯直後は製品に触れないでください。(やけどの原因)
- 掃除やお手入れの際は、お湯、アルコール、シンナーなどの薬品を使用しないでください。掃除やお手入れの際は、乾いた布が水に浸してよく絞った布で軽く拭いてください。
- タコ足配線や、すでに多くの電気製品が使用されているOAタップへの接続使用は、製品寿命を縮めたり、不点灯の原因となるおそれがあります。

---

LED素子にはバラツキがあり、同一製品やシリーズ製品で明るさや色調が若干異なる場合があります。予めご了承ください。

Made in Taiwan

## ⚠ 重要

この保証書にお買い上げ年月日の記入および販売店様の捺印がない場合、保証書は無効となります。保証期間内に修理を受ける際に保証書に販売店様の記入や捺印がない場合、または保証書の提示がない場合、有料修理となりますので予めご了承ください。保証期間内の無償修理を受ける際、ご購入時のレシートや領収書などのご購入履歴の提示をお願いする場合がありますので、保証書およびご購入履歴は大切に保管してください。

### 《無料修理規定》

- 1) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用をしたにもかかわらず、故障した場合には、当社が無料修理致します。
- 2) 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は保証いたしません。
  - イ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ロ お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ハ 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変や異常電圧による故障及び損傷
  - ニ 飼育動物以外に使用された場合の故障及び損傷
  - ホ 本書の提示がない場合
  - ヘ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ト 魚などの生体の病気や死亡、水草の枯れについての補償
  - 新品・中古品に関わらず、オークションやリサイクルショップなどで購入した場合、保証いたしかねます。
  - 通信販売など、運送会社等の輸送配達を伴う手段で製品をご購入された場合は、製品到着日に破損がないか必ずご確認ください。万一破損があった場合は速やかに製品を購入された販売店にご連絡ください。ご連絡に延滞があった場合は保証対象外となる場合がございます。
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 5) 本書は再発行致しませんので、取扱説明書と一緒に大切に保管してください。

## ⚠ 注意

- 使用中、何らかの異常が発生した場合は使用を中止し、生体の保全と安全のための適切な処置を行ってください。
- ご質問や不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせの上ご使用ください。わからないままご使用になることは絶対におやめください。
- この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。